

Description

Liquide concentré, spécialement formulé pour faciliter le lissage des joints réalisés avec des mastics illbruck.

Conditionnement

AA300 se présente en carton de 20 bidons de 1 l.

Préparation

Indication de dosage

10 g = 1 bouchon

Mise en oeuvre

- Diluer 1 bouchon de AA300 concentré dans 2 litres d'eau.
- Pulvériser sur la spatule avant de procéder au lissage.

A noter

- Ne pas appliquer le liquide au pinceau afin d'éviter de transporter des restes de silicone qui seraient difficiles à enlever ultérieurement.
- En cas d'application sur marbre ou granit, il est possible que certains composants du liquide de lissage laissent des traces. Nous vous conseillons de faire un essai au préalable.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la Fiche de Données de sécurité avant toute application.



AA300

Liquide de lissage concentré

Domaines d'application

AA300 est un produit concentré, spécialement formulé pour faciliter le lissage des joints réalisés avec des mastics illbruck. Il doit obligatoirement être dilué avant application. Les produits "savons liquides" du commerce ne conviennent pas pour ce champ d'application ; nous vous conseillons d'utiliser uniquement le AA300.

AA300

Liquide de lissage concentré

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de

responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr